



17522



En Mexico importado por: Weber-Stephén Products S.A. de CV
 Tel: (+52) 79 36 10, info@weber-smoking.com
 4416 MEXICO, C. Mexico.
 Weber-Stephén Products S.A. de CV
 Meksiko, North Yorkville 8023 3AE UNIT# K1N0M0M
 Tel: (+52) 79 36 10, info@weber-smoking.com
 US, CA, MX
 Weber-Stephén France SAS
 Tel: (+33) 018 19 12 32 37
 Weber-Stephén France Cedex, FRANCE
 DE, AT, NL, CH, HU, CZ, SK, RO, RU, HR, BG, GB,
 TR, SL, UA
 Weber-Stephén Polska Sp. z o.o.
 UL Mińska 29 lok. 1, 04-506 Warszawa, POLSKA
 Tel: (+48) 22 392 04 67; info-pl@weberstephen.com
 DK, SE, FI, NO, AE, LV, EE, LT, BG, KW, QA, BH, SA
 Tel: (+45) 79 36 10, info@weber-smoking.com

- FR** Plaque de bois de fumage
 Idéale pour les fruits de mer, poissons ou les volailles
 Convient pour les barbecues à gaz, charbon et électriques
 Regardez les instructions pour des conseils et des techniques "pour des recettes Firespice™ rookplanken"
 Voor gebruikstijp zie onze website: www.weber-smoking.com
- EN** Firespice™ planks
 Ideal for seafood, fish and poultry barbecue
 Suitable for gas, charcoal and electric barbecues
 See instructions inside for tips and techniques
 For recipes visit www.weber-smoking.com
- DE** Räucherbrett Zedernholz
 Ideal für Fisch, Meeresfrüchte und Geflügel
 Innenliegende Gebrauchsanleitung
 Tipps zur Anwendung finden Sie in der gezielten
 Firespice™ Plankens
 Rezepten unter www.weber-smoking.com
- SK** Dosky Firespice™
 Ideální pro mořské plody, ryby a hydiny a elektrické
 Vhodné pro grilový plynový, na dřevě uhlí a elektrické
 Typ pro použití najdete ve vzorném návodu k použití. Recepty na stránkách www.weber-smoking.com
- PL** Deski Firespice™
 Idealny do owoców morza, ryb i drób. Dopuszczalne na grillach gazowych, węglowych oraz elektrycznych
 Wzorniczy instrukcja ze wskazówkami i technikami użycia. Więcej przepisów na www.weber-smoking.com
- PT** Firespice™ planks
 Ideal para peixe, mariscos e carne de aves
 Adequado para grelhadores a carvão, gás e eléctricos
 Pode encontrar mais conselhos nas instruções inclusas. Para receitas, ver www.weber-smoking.com
- ES** Firespice™ planks
 Ideal para pescado, mariscos y carnes de ave
 Apto para parrillas de carbón, gas y eléctricas
 Usted encontrará consejos para su uso en el manual de instrucciones incluido.
- IT** Tavolette Firespice™
 Adatte all'uso con barbecue a gas, carbone ed elettrici
 Per suggerimenti e tecniche, consultare le istruzioni all'interno. Per le ricette, visitate il sito www.weber-smoking.com
- RU** Доски Firespice™
 Идеально подходят для приготовления морепродуктов, рыбы и мяса птицы. Подходят для газовых, угольных и электрических грилей
 Подробные рекомендации ищите на сайте www.weber-smoking.com



Firespice™ planks
 Räucherbrett Zedernholz
 Planches en bois de Cèdre
 Firespice™ rookplanken
 Firespice™ røgplanke

Firespice™ planks
 Cedar planks infuse food with the subtly delicate flavour of smoked cedar

Räucherbrett Zedernholz
 Zedernholz Räucherbretter verleihen dem Grillgut einen delikaten Rauch-Geschmack

Planches en bois de Cèdre
 Les planches en bois de cèdre infusent à la nourriture un goût subtile de bois fumé

Firespice™ rookplanken
 Rookplanken van cederhout geven de gegrilde gerechten een heerlijke rooksmak

Firespice™ røgplanke
 Røgplanke af Cedertæ tilfører mæden en delikat, roget smag






Please check the symbols of food recommendation – different to 50017, correct?

300 mm x 150 mm x 11 mm






Contents: 2 planks
 Inhalt: 2 Bretter
 Contient : 2 planches
 Indhold: 2 planker
 Indhold: 2 planker

17522



- 4**
- EN** Adjust grill for cooking with direct high heat.
 - ES** Ajuste la barbacoa para cocción con calor directo alto.
 - FR** Réglez le barbecue pour une cuisson directe à chaleur élevée.
 - DE** Richten Sie den Grill zum Grillen mit direkter, hoher Hitze ein.
 - FI** Säädä grilli kuumaksi suoraa grillausmenetelmää varten.
 - NO** Juster varmen for grillingen på direkte med høy varme.
 - DA** Indstil grillen til direkte, høj varme.
 - SV** Ställ grillen på högsta värme och grilla enligt direkt grill metod.
 - NL** Pas de barbecue aan voor gebruik met direct hoog vuur.
 - IT** Regolare il barbecue per la cottura a calore alto – metodo diretto.
 - PT** Ajuste o grelhador para cozinhar com calor alto directo.
 - PL** Ustawić grill na pieczenie metodą bezpośrednią w wysokiej temperaturze.
 - RU** Используйте прямой метод приготовления при максимальной температуре.
 - CS** Upravte gril pro přímé grilování se vysokým žářem.
 - SK** Nastavte gril na prípravu jedla na priamy vysoký plameň.
 - HU** Állítsa a grillezőt közvetlen, magas fokozaton való sütésre.
 - RO** Reglați grătarul pentru gătitrea la căldură directă mare.
 - SL** Nastavite žar za pečenje na neposredni visoko vročini.
 - HR** Podesite roštilj za pečenje s izravnom visoke toplinom.
 - ET** Reguleerige grilli otsese keskmise kuumusega kúpsetamiseks.
 - LV** Noregulējiet grilu cepšanai ar augsto tiešu karstumu.
 - LT** Nustatykite kepsnimo taip, kad būtų kepta tiesiogiai didelio karštyje.



- 8**
- EN** Close lid. Cook food until done to your liking.
 ▲ If plank ignites, turn off direct burner, reduce other burners to low and close grill lid until the flames are extinguished.
 - ES** Cierre la tapa. Deje la comida en la barbacoa hasta obtener el grado de cocción deseado.
 ▲ Si se enciende un tablón, apague el quemador que dé calor directo al tablón afectado, ponga el resto de quemadores a baja potencia y cierre la tapa de la barbacoa hasta que se extingan las llamas.
 - FR** Refermez le couvercle. Cuissez les aliments jusqu'au degré de cuisson souhaité.
 ▲ Si la planche prend feu, éteignez le réchaud de cuisson directe, réduisez le réglage des autres réchauds jusqu'au réglage faible, puis refermez le couvercle du barbecue jusqu'à l'extinction des flammes.
 - DE** Schließen Sie den Deckel. Garen Sie die Speisen bis zum gewünschten Gargrad.
 ▲ Falls sich das Holzbrett entzündet, schalten Sie den direkten Brenner aus, reduzieren Sie die Hitze der anderen Brenner und schließen Sie den Deckel, bis die Flammen erlöschen.
 - FI** Sulje kansi. Kypsennä ruoka haluttuun kypsyyteen.
 ▲ Jos lankku syttyy tulleen, sammuta lankun alla oleva poltin ja pidä muissa polttimissa lämpöä matalalla asetuksella sekä sulje grillin kansi, kunnes tuli sammuu.
 - NO** Lukk lokket. Stek maten til den gjennomstekningen du ønsker.
 ▲ Hvis planken antennes, slå av den direkte brenneren, skru de andre brennerne til lav og lukk lokket på grillen til flammene er slukket.
 - DA** Luk låget. Grill maden til den er tilstrækkelig mørt.
 ▲ Hvis der går ild i planken, slukkes der for den direkte brænder, de andre brændere nedsættes til lav varme, og grilllåget lægges på, indtil flammerne er gået ud.
 - SV** Stäng locket. Tillaga maten efter önskemål.
 ▲ Om plankan antänds, stäng av direktbrännaren, minska de övriga brännarna till låg och stäng locket så att flammorna släcknar.
 - NL** Sluit de deksel. Bereid het gerecht tot de gewenste gaarheid.
 ▲ Wanneer de plank ontsteekt, zet u de directe brander uit, zet u de andere branders lager (low) en sluit u de deksel van de barbecue totdat de vlammen zijn gedoofd.
 - IT** Chiudere il coperchio. Cuocere fino ad ottenere il grado di cottura desiderato.
 ▲ Se la tavoletta dovesse prendere fuoco, spegnere il bruciatore diretto, ridurre al minimo gli altri bruciatori e chiudere il coperchio del barbecue fino a quando le fiamme non si saranno spente.
 - PT** Feche a tampa. Cozinhe os alimentos para o grau pretendido.
 ▲ Se a placa pegar fogo, desligue o queimador directo, reduza os outros queimadores e feche a tampa do grelhador até que as chamas se apaguem.
 - PL** Zamknąć pokrywę. Przyrządzić potrawę do wymaganego stopnia wypieczenia.
 ▲ Jeśli deska zapali się, wyłączyć palnik znajdujący się bezpośrednio pod nią, ustawić pokrętła regulacji innych palników na LOW i zamknąć pokrywę grilla, aż do ugaszenia płomieni.
 - RU** Закройте крышку. Жарьте до готовности.
 ▲ При возгорании планки, выключите горелку, уменьшите напор других горелок и закройте крышку гриля, сохраняя в таком положении до полного погашения огня.
 - CS** Zavřete poklop. Ugrilujte pokrm na požadované propečení.
 ▲ Pokud se prkénko vznítí, vypněte přímý hořák, ostatní hořáky stáhněte na minimum a uzavřete poklop grilu, dokud plameny neuhasnou.
 - SK** Zatvorte veko. Pripravte jedlo na požadovanú úroveň.
 ▲ Ak sa doska zapáli, vypnite priamy horák, znížte plamene ostatných horákov na nízky a zatvorte veko grilu, pokiaľ sa plamene na doske nezahasia.
 - HU** Zárja le a fedelet. A kívánt állapot eléréséig süsse az ételt.
 ▲ Ha a deszka meggyullad, kapcsolja le a direkt égőfejet, vegye alacsony fokozatra a többi égőfejet és zárja le a grillező fedelét, amíg a lángok ki nem alszanak.
 - RO** Închideți capacul. Gătiți alimentele până la gradul dorit de preparare.
 ▲ Dacă scândura se aprinde, opriți arzătorul direct, reglați celelalte arzătoare la nivelul minim și închideți capacul grătarului până la stingerea flăcărilor.
 - SL** Zaprite pokrov. Pecite hrano do želene stopnje zapečenosti.
 ▲ Če se plošča vname, izključite neposredni gorilnik, zmanjšajte druge gorilnike na nizko stopnjo in zaprite pokrov žara, tako da plamen ugasne.
 - HR** Zatvorite poklopac. Pecite do željene ispečenosti.
 ▲ Ako se daska zapali isključite izravni plamenik, smanjite ostale plamenike i zatvorite poklopac roštilja dok se plamen ne ugasi.
 - ET** Sulgege kaas. Kúpsetage toit soovitud kúpsetuseni.
 ▲ Kui plank süttib, keerake otsepõletik kinni, seadke teised põletid madalale leegile ning sulgege grilli kate kuni leegid on kustunud.
 - LV** Aizveriet vāku. Cepiet ēdienu līdz vēlamajai gatavības pakāpei.
 ▲ Ja dēlītis aizdedzas, izslēdziet tiešo degli, samaziniet pārējo degļu liesmu līdz zemaun aizveriet grila vāku, līdz liesmas nozdzist.
 - LT** Uždarykite dangtį. Maistą keptite tol, kol jis iškeps.
 ▲ Jei lentelė užsidega, užgesinkite tiesioginį degiklį, sumažinkite kitų degiklių liepsną ir uždenkite keptinines dangtį, kol liepsnos neužges.